

電気器具を使うときは、火災かさいにも注意しましょう。
 アイロンやドライヤーなど、使い終わっても、そのままにしたり、もえやすい物のそばに電気スタンドをおき、たおれたりすると、熱のため火災かさいになるおそれがあります。どのようなにすれば、電気を大切に安全に使うことができるでしょう。

各家庭で使用されている電気せいひん

しゅるい	戸数	50	100	150	200	250	300
電気せんたくき							
カラーテレビ							
電気こたつ							
せんぶうき							
冷ぞうこ							
ラジオカセット							
電気がま							
電気もうふ							
電気ドライヤー							
電気スタンド							
電気カミソリ							
かん気せん							
ステレオ							
電気ストーブ							
トースター							
電子レンジ							
カラオケ							
温水器							
ルームエアコン							

(調査59.1 村内小学校保護者家庭272戸対象)